

- de** Produktdatenblatt ErP
fr Fiche de produit ErP
it Scheda prodotto ErP
nl Productkaart ErP
en Product fiche ErP
da Produkt datablad



Modell - modèle - modello typeaanduiding - model	SO_SP_VISTRON				
	F 150	F 200	F 300	F 400	F 500
Energieeffizienzklasse classe d'efficacité énergétique classe di efficienza energetica energie-efficiëntieklasse the energy efficiency class Energieeffektivitetsklasse	B	B	C	C	C
Warmhalteverlust W pertes statiques dispersione warmhoudverlies standing loss Stilstandstab	53	54	82	99	109
Speichervolumen L capacité de stockage volume utile opslagvolume storage volume Vandindindhold	152	200	298	428	499

Modell - modèle - modello typeaanduiding - model	SO_SP_VISTRON			
	FS 200	FS 300	FS 400	FS 500
Energieeffizienzklasse classe d'efficacité énergétique classe di efficienza energetica energie-efficiëntieklasse the energy efficiency class Energieeffektivitetsklasse	B	C	C	C
Warmhalteverlust W pertes statiques dispersione warmhoudverlies standing loss Stilstandstab	59	86	103	113
Speichervolumen L capacité de stockage volume utile opslagvolume storage volume Vandindindhold	198	296	427	497

- de** Produktinformation ErP
- fr** Informations sur le produit ErP
- it** Informazioni di prodotto ErP
- nl** Productinformatie ErP
- en** Product information ErP
- da** Produkt information ErP



Modell - modèle - modello typeaanduiding - model	SO_SP_VISTRON					
	F 150	F 200	F 300	F 400	F 500	
Speichervolumen Capacité de stockage Volume utile Opslagvolume Storage volume Vandindindhold	L	152	200	298	428	499
Warmhalteverlust Pertes statiques Dispersione Warmhoudverlies Standing loss Stilstandstab	W	53	54	82	99	109
Montage, Installation oder Wartung Montage, installation ou entretien Montaggio, installazione o manutenzione Assemblage, installatie of onderhoud Assembled, installed or maintained Montage, Installation eller vedligeholdelse		siehe Betriebsanleitung voir notice d'utilisatio vedi istruzioni per l'uso zie gebruiksaanwijzing see operating instructions Se betjeningsvejledning				
Zerlegen, Wiederverwertung, Entsorgung Démontage, le recyclage ou l'élimination Smontaggio, il riciclaggio o lo smaltimento Demontage, recycling of verwijdering Disassembly, recycling or disposal Nedtagning, genbrug eller bortskaffelse		siehe Betriebsanleitung voir notice d'utilisatio vedi istruzioni per l'uso zie gebruiksaanwijzing see operating instructions Se betjeningsvejledning				

Modell - modèle - modello typeaanduiding - model	SO_SP_VISTRON				
	FS 200	FS 300	FS 400	FS 500	
Speichervolumen Capacité de stockage Volume utile Opslagvolume Storage volume Vandindindhold	L	198	296	427	497
Warmhalteverlust Pertes statiques Dispersione Warmhoudverlies Standing loss Stilstandstab	W	59	86	103	113
Montage, Installation oder Wartung Montage, installation ou entretien Montaggio, installazione o manutenzione Assemblage, installatie of onderhoud Assembled, installed or maintained Montage, Installation eller vedligeholdelse		siehe Betriebsanleitung voir notice d'utilisatio vedi istruzioni per l'uso zie gebruiksaanwijzing see operating instructions Se betjeningsvejledning			
Zerlegen, Wiederverwertung, Entsorgung Démontage, le recyclage ou l'élimination Smontaggio, il riciclaggio o lo smaltimento Demontage, recycling of verwijdering Disassembly, recycling or disposal Nedtagning, genbrug eller bortskaffelse		siehe Betriebsanleitung voir notice d'utilisatio vedi istruzioni per l'uso zie gebruiksaanwijzing see operating instructions Se betjeningsvejledning			