

- de** Produktdatenblatt ErP
fr Fiche de produit ErP
it Scheda prodotto ErP
nl Productkaart ErP
en Product fiche ErP
da Produkt datablad



Modell - modèle - modello typeaanduiding - model	SO_SP_VISTRON				
	F 150	F 200	F 300-1	F 400-1	F 500-1
Energieeffizienzklasse classe d'efficacité énergétique classe di efficienza energetica energie-efficiëntieklasse the energy efficiency class Energieeffektivitetsklasse	B	B	B	B	B
Warmhalteverlust W pertes statiques dispersione warmhoudverlies standing loss Stilstandstab	53	54	67	73	78
Speichervolumen L capacité de stockage volume utile opslagvolume storage volume Vandindindhold	152	200	298	428	499

Modell - modèle - modello typeaanduiding - model	SO_SP_VISTRON			
	FS 200	FS 300-1	FS 400-1	FS 500-1
Energieeffizienzklasse classe d'efficacité énergétique classe di efficienza energetica energie-efficiëntieklasse the energy efficiency class Energieeffektivitetsklasse	B	B	B	B
Warmhalteverlust W pertes statiques dispersione warmhoudverlies standing loss Stilstandstab	59	69	76	81
Speichervolumen L capacité de stockage volume utile opslagvolume storage volume Vandindindhold	198	296	427	497

- de** Produktinformation ErP
fr Informations sur le produit ErP
it Informazioni di prodotto ErP
nl Productinformatie ErP
en Product information ErP
da Produkt information ErP



Modell - modèle - modello typeaanduiding - model	SO_SP_VISTRON					
	F 150	F 200	F 300-1	F 400-1	F 500-1	
Speichervolumen Capacité de stockage Volume utile Opslagvolume Storage volume Vandindindhold	L	152	200	298	428	499
Warmhalteverlust Pertes statiques Dispersione Warmhoudverlies Standing loss Stilstandstab	W	53	54	67	73	78
Montage, Installation oder Wartung Montage, installation ou entretien Montaggio, installazione o manutenzione Assemblage, installatie of onderhoud Assembled, installed or maintained Montage, Installation eller vedligeholdelse		siehe Betriebsanleitung voir notice d'utilisatio vedi istruzioni per l'uso zie gebruiksaanwijzing see operating instructions Se betjeningsvejledning				
Zerlegen, Wiederverwertung, Entsorgung Démontage, le recyclage ou l'élimination Smontaggio, il riciclaggio o lo smaltimento Demontage, recycling of verwijdering Disassembly, recycling or disposal Nedtagning, genbrug eller bortskaffelse		siehe Betriebsanleitung voir notice d'utilisatio vedi istruzioni per l'uso zie gebruiksaanwijzing see operating instructions Se betjeningsvejledning				

Modell - modèle - modello typeaanduiding - model	SO_SP_VISTRON				
	FS 200	FS 300-1	FS 400-1	FS 500-1	
Speichervolumen Capacité de stockage Volume utile Opslagvolume Storage volume Vandindindhold	L	198	296	427	497
Warmhalteverlust Pertes statiques Dispersione Warmhoudverlies Standing loss Stilstandstab	W	59	69	76	81
Montage, Installation oder Wartung Montage, installation ou entretien Montaggio, installazione o manutenzione Assemblage, installatie of onderhoud Assembled, installed or maintained Montage, Installation eller vedligeholdelse		siehe Betriebsanleitung voir notice d'utilisatio vedi istruzioni per l'uso zie gebruiksaanwijzing see operating instructions Se betjeningsvejledning			
Zerlegen, Wiederverwertung, Entsorgung Démontage, le recyclage ou l'élimination Smontaggio, il riciclaggio o lo smaltimento Demontage, recycling of verwijdering Disassembly, recycling or disposal Nedtagning, genbrug eller bortskaffelse		siehe Betriebsanleitung voir notice d'utilisatio vedi istruzioni per l'uso zie gebruiksaanwijzing see operating instructions Se betjeningsvejledning			